

Zkrácený manuál obsluhy kamer

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMER



(SERIA HD-LXXX)

WWW.HDIP.PL

Seznam

1. Obsah balení	3
2. konektory	4
3. Připojení kamer do sítě.	5
4. Přihlášení do systému a připojení kamer	8
5. Výchozí nastavení kamer	9

1. Obsah balení

Před zapnutím kamery zkontrolujte obsah balení. Měly by jste najít následující elementy:

- kamera
- zkrácený manuál obsluhy
- disk CD se softwarem
- podle modelu kamery imbusový klíč enbo upevňující šroub
- kryt zabezpečující konektor RJ-45

2. Konektory

Kamery HDIP jsou vybaveny 2 konektory typu:

DC-12V – které umožňují připojení napájení 12V **RJ-45**/ které umožňují připojení síťového kabelu do přenosu dat z kamery a PoE napájení.

Další modely: HD-LS2048DV HD-LA2036DV HD-LT2048T HD-LT2042T jsou vybaveny modulem PoE(48V, 802.3af), který umožňuje napájení kamery přes konektor RJ-45.

3. Připojení kamery do síťě

Po připojení kamery do síťě se můžete do kamery přihlásit pomocí prohlížeče Internet Explorer. V tom vám pomůže aplikace **IP Camera Searcher.** Program najdete na disku CD vložené v balení.

dev	Model	Device Name	IP address	Subnet Mask	ΜΔΓ		
	IPCAMERA	IPcamera	192.168.1.168	255.255.255.0	00:00:1B:0		Search
							Modify IP
						New IP:	192.168.1.16
						Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
						GateWair	192 168 1 1

Program nevyžaduje instalaci. Stiskněte tlačítko **Hledat** spusťte vyhledávání. To bude vyhledávat všechny dostupné kamery HDiP. Jestli seznam kamer nebude zobrazovat žádné informace, zkontrolujte síťová připojení a napájení kamery.

V případě, že IP adresa je ve stejné síti jako počítač - spusťte aplikaci Internet Explorer a zadejte IP adresu, například 192.168.1.168.

Pokud adresa IP kamery je v jiné skupině než tvůj počítač - nejdříve vyberte požadovanou kameru, zadejte příslušnou IP adresu (New IP), masku podsítě (Subnet mask) a bránu (Gateway) a stiskněte tlačítko

Modify IP. Stiskněte tlačítko Hledat(Search), aby se ujistil, že má kamera správně přiřazenou novou IP adresu. Poté spusťte aplikaci Internet Explorer a zadejte novou adresu IP.

Objeví se okno, jak je uvedeno níže:

	HOIP
Zainstaluj	Kliknij aby pobrać i zainstalować oprogramowanie kamery. Uruchamiaj tylko w przeglądarce Internet Explorer.
	Pobierz

Kamery HDIP vyžadují další software, který je součástí kamery. Klikněte na tlačítko download(stáhnout) a spustit software. Prohlížeč zobrazí zprávu:



nStiskněte tlačítko **Start** pro zahájení procesu instalace.

Pokud se zobrazí upozornění zabezpečení:



Opět stiskněte tlačítko **Start**. Po chvíli se objeví okno odpovídající instalační:

🔤 Instalator oprogramowania kamery HD IP				
	Witamy!			
	To jest instalator oprogramownia kamery HD IP. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie przeglądarkę.			
E	Kontakt z działem wpsracia technicznego: wsparcie@hdip.pl			
	Zainstaluj			

Stiskněte tlačítko **Instalovat**, aby se nainstaloval potřebný software. Po instalaci znovu vyvolej IP adresu kamery.

4. Přihlášení do systému a správa kamery

Pokud software kamery byl dobře nainstalovaný, vyvoláním IP adresy v prohlížeči se zobrazí přihlašovací okno:

	ICH	P	
Zaloguj się	Użytkownik Hasło Język	admin ••••• Polski Zapamiętaj mnie Caloguj	
			www.hdip.pl

Zadejte své uživatelské jméno a heslo.Výchozí hodnota je:

Uživatel: **admin** Heslo: **admin**

Stiskněte tlačítko **Přihlásit** k přihlášení do uživatelského rozhraní kamery.

Aktivace detekce pohybu

Po přihlášení do kamery, přejděte ke kartě **detekce** pro nastavení oblasti detekce a její citlivosti. Po uložení změn, přejděte na kartu **Alarmy**:

🔽 Włącz alarm	Czas podtrzymania alarmu	10 sekund 💌
🔽 Detekcja ruchu		

Zakrtn ěte Nastavení detekce alarmu a pohybu.

Můžete také nastavit **čas trvání alarmu** (v tomto případě pohybu). Parametr času alarmu určuje, jak dlouho kamera po incidentu bude stále zaslat informaci o konané události. Výchozí hodnota je 30 sekund.

5. Výchozí nastavení kamer

Parametr	Hodnota
Adresa IP	192.168.1.168
Uživatel	admin
Heslo	admin

Upozornění! Po instalaci kamery, doporučujeme změnit výchozí heslo.